



POZN.: PŮVODNÍ ZAŘÍZENÍ - POUZE PŘIPOJIT NAPÁJENÍ
A MĚŘÍCÍ A SIGNALIZAČNÍ OVBODY. OVLÁDACÍ OVBODY ZŮSTÁVAJÍ
ZAPOJENY DO STÁVAJÍCÍCH KABELŮ - NEDEMONTOVAT !!!

| | |
|------------|---------------------|
| SKUPINA | 115 |
| UMÍSTĚNÍ | ZÁSObNÍK KARBIDU 2 |
| TEXT | HLADINA |
| UPŘESNĚNÍ | ZOBRAZOVAČ SP-T38N4 |
| VÝKON (kW) | 0,1kW/ 0,4A |

| | |
|-----------|-----------------|
| SKUPINA | 115 |
| TEXT | SCHEMA ZAPOJENÍ |
| UPŘESNĚNÍ | |