



| | |
|------------|-------------------------------|
| SKUPINA | 100 |
| UMÍSTĚNÍ | ROZVODNA NN |
| TEXT | PŘÍVOD NAPÁJENÍ RMA1 POLE Č.2 |
| UPŘESNĚNÍ | STÁVAJÍCÍ SBĚRNICE 400VAC |
| VÝKON (kW) | Pi=12kW/ Pp=10kW |

| | | |
|-----------|-----------------|------------------|
| SKUPINA | 100 | |
| TEXT | SCHEMA ZAPOJENÍ | 100XS1 |
| UPŘESNĚNÍ | | SERVISNÍ ZÁSUVKA |